

Alienware Aurora R4 OpenCore Configuration

Beitrag von „5T33Z0“ vom 30. Januar 2021, 11:58

Bitte mal das WLAN und Bluetooth Modul im BIOS deaktivieren, wenn das geht.