

Lenovo W520 Catalina Opencore

Beitrag von „5T33Z0“ vom 2. Februar 2021, 10:10

Mal im BIOS gucken, ob das Mic aktiviert ist. Habe bei mir Mic und die Cam im BIOS ausgeschaltet.

Wenn in den Systemeinstellungen ein Pegel für's Interne Mic anzeigt und es auf Sprache reagiert, musst Du Dir wohl in Garageband das Audio-Routing ansehen: was kommt wo rein, was ist ausgewählt als Quelle, wo geht es hin, was kommt wo raus, etc.