

# skurriles benehmen vom dell E5470 mit externem hdmi-monitor

**Beitrag von „grt“ vom 18. Februar 2021, 11:35**

Bob\_1 ich hab mir mal deine kext angeguckt. damit wird die edid und mögliche auflösungen eines displays injected - das sollten dann doch die daten des verbauten displays sein, oder?

inzwischen hab ich das verhalten des displays noch ein wenig mehr eingrenzen können: wenn ich den deckel nach einem start/neustart kurz zu- und wieder aufklappe - es reicht wirklich kurz, hauptsache, der monitor geht kurz mal aus, einschlafen muss der klapptopf nicht - gibt es keine probleme mehr mit anschliessen und abziehen eines hdmi-monitors.

das sollte man doch eigentlich auch per script und startobjekt fürs erste fixen können, oder?

gibts da schon was, oder kennt jemand den "zu- und aufklapp-befehl" für ein script?