

CPU Frequenz geht gleichmäßig rauf und runter (Big Sur 11.1)

Beitrag von „KruXx“ vom 21. Februar 2021, 13:29

Moinsen,

an den [Bios Einstellungen](#) scheint es auch nicht zu liegen. Es ist alles nach den Vorgaben eingestellt.

ErP --> Disabled

Hypertrhreading --> Enabled

Intel Virtualization Techn. --> Enabled

VT-d --> Disabled

SATA --> AHCI

Zumal es da auch nicht viel zum einstellen gibt, in dem ASUS Bios.

Habe auch verschiedene SMBios Versionen ausprobiert, was leider auch nichts geändert hat.

Bin also weiterhin auf der Suche nach dem Übeltäter.

Aber trotzdem vielen Dank für Eure Ideen. 😊