

Maus & Tastatur funktionieren nicht im MacOS Installer (Installer-USB, Legacy-Boot, OpenCore 0.6.7)

Beitrag von „Raptortosh“ vom 6. März 2021, 23:29

Ok, kannst auch schauen, ob es diese settings gibt:

Secure Boot - disabled

Fast Boot - disabled

UEFI Boot - enabled

Serial Port - disabled