

Maus & Tastatur funktionieren nicht im MacOS Installer (Installer-USB, Legacy-Boot, OpenCore 0.6.7)

Beitrag von „Raptortosh“ vom 7. März 2021, 13:27

Welches Fujitsu board ist das? Vielleicht dieses? [Fujitsu D3243-S mini ITX - Sockel 1150 - Hackintosh-Forum - Deine Anlaufstelle für Hackintosh & mehr... \(hackintosh-forum.de\)](#)

Logs von OpenCore RELEASE bringen nichts, du brauchst DEBUG.