

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „5T33Z0“ vom 9. März 2021, 19:31

[DerTschnig](#) EnableJumpstart und JumpstartHotPlug musst du aktivieren, glaube ich.