

NUC8i5BEK - Crucial 2x16GB DDR4 2400 - 500 GB Evo Plus M.2 (- dual-boot?)

Beitrag von „RenStad“ vom 10. März 2021, 20:50

Du mußt die AirportItlwm.kext in den Kext-Ordner kopieren, kannst die itlwm.kext löschen und mußt dann den config-Eintrag anpassen.

Überschreiben funktioniert nicht.