

Erledigt

# Natives Thunderbolt3 an jedem Rechner

Beitrag von „apfelnico“ vom 3. April 2021, 16:51

Indio

Zum Editieren der "config.plist" empfehle ich nicht einen beliebigen (Text)Editor zu nutzen, sondern einen, der auf "plist" spezialisiert ist. Zum einen ist das übersichtlicher, zum anderen bekommt man nicht die "kryptischen" Einträge in "Bas64" zu sehen, sondern etwas erklärender in "Hex" oder noch einfacher "ASCII" (je nach Feldtyp).

Zum anderen funktioniert das Gezeigte nur, wenn (wie zu sehen ist) unter "NVRAM\Delete\7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82" ebenfalls der Eintrag "csr-active-config" vorhanden ist.

DENN: OpenCore kann keine bereits gesetzte NVRAM-Variablen ändern! Es kann nur nichtvorhandene setzen. Ist also eine vorhanden und man möchte diese auch mal ändern können wie gezeigt, so muss diese VORHER auch gelöscht werden. Insofern ist es richtig zu wissen, dass die Parameter in der "config.plist" auch in dieser Reihenfolge abgearbeitet werden. Sollten Parameter in "Delete" stehen, so werden diese ZUERST ausgeführt, gefolgt von "Add".

Beispiel (Plist Edit Pro):

|                                      |            |                               |
|--------------------------------------|------------|-------------------------------|
| ▼ NVRAM                              | Dictionary | 6 Schlüssel/Wert-Paare        |
| ▼ Add                                | Dictionary | 3 Schlüssel/Wert-Paare        |
| ▶ 4D1EDE05-38C7-4...C6-4BCCA8B38C14  | Dictionary | 2 Schlüssel/Wert-Paare        |
| ▶ 4D1FDA02-38C7-4...C6-4BCCA8B30102  | Dictionary | 1 Schlüssel/Wert-Paare        |
| ▼ 7C436110-AB2A-4...880-FE41995C9F82 | Dictionary | 5 Schlüssel/Wert-Paare        |
| SystemAudioVolume                    | Daten      | 1 Bytes: 46                   |
| boot-args                            | String     | keepyms=1 debug=0x100 alcid=1 |
| csr-active-config                    | Daten      | 4 Bytes: 00000000             |
| prev-lang:kbd                        | String     | de:3                          |
| run-efi-updater                      | String     | No                            |
| ▼ Delete                             | Dictionary | 3 Schlüssel/Wert-Paare        |
| ▶ 4D1EDE05-38C7-4...C6-4BCCA8B38C14  | Array      | 2 geordnete Elemente          |
| ▶ 4D1FDA02-38C7-4...C6-4BCCA8B30102  | Array      | 1 geordnete Elemente          |
| ▼ 7C436110-AB2A-4...880-FE41995C9F82 | Array      | 2 geordnete Elemente          |
| 0                                    | String     | boot-args                     |
| 1                                    | String     | csr-active-config             |