

Lüfter anlaufen bei der Rx 580 abstellen

Beitrag von „Cupra“ vom 5. April 2021, 17:01

Also das Hochdrehen der Lüfter beim start habe ich nicht. Es ist Tatsache nur im ganz normalen Betrieb.

Unter Windows zum Beispiel ist die Karte garnicht zuhören.

Unter SMC Fancontrol wird mir eine Temp von 35 C angezeigt weiß aber nicht ob das Gehäuse oder CPU ist. Für die CPU wäre es sicher zu gering, also doch eher Gehäuse.

Das Bios und GPU Z schau ich mir mal an