

## **Erledigt** Open Core bootet nicht

**Beitrag von „Arkturus“ vom 7. April 2021, 21:18**

habe ich [hier](#) beschrieben

Schaue ins WIKI

je nach Basis an unterschiedlichen Stellen

Storage

SATA = AHCI

Powermanagement

CPU-Powermanagement = disabled

Boot

CSM Support = Disabled