

## **Erledigt** Open Core bootet nicht

**Beitrag von „Arkturus“ vom 10. April 2021, 19:40**

Hast du mal NVRAM gelöscht? USBInjectAll. kext ist doch deaktiviert.