

BCM94360NG + BT Tastatur schon ab BIOS nutzbar machen?

Beitrag von „RizziCR“ vom 13. April 2021, 11:21

Moin..

Habe nun im Hacki eine BCM94360NG verbaut, allerdings kann ich im BIOS und OpenCore nicht meine BT Tastatur & BT Maus nutzen. Beim alten Hacki mit der BCM94360CD ging es. Hat hier wer ne Idee, ob das an der Karte liegt oder so? Hatte was von HID-Device gelesen, das die Karte quasi ein Standard Device erstellen müsste dafür. Aber finde nichts dazu ob die NG das kann und wenn nicht, ob man der das beibringen kann.

Danke für Eure Hilfe.

Gruß