

BCM94360NG + BT Tastatur schon ab BIOS nutzbar machen?

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 13. April 2021, 13:05

Sollte aber generell laufen. Schau dir vielleicht mal die Option im OC an mit dem ASUS Eintrag... meine das der Teil dafür zuständig ist. Müsste ich oder du nochmal nachlesen im Guide. Hast du denn deine Karte unter Device Properties eingebunden? Aber Schwachsinn das wäre nur Makulatur. Schonmal mit ner Fenvi geliebäugelt?