

Igpu Funktioniert Nach Drehen vom Gehäuselüfter nicht

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 13. April 2021, 20:19

Weil du das Bios falsch gesetzt hast wahrscheinlich. GTX raus dann Reset dann Kabel zur IGPU stecken neustarten und F8 / F12 oder was auch immer um ins Bios zu kommen.