

Nach Aktivierung von FileVault startet das System nicht mehr

Beitrag von „griven“ vom 15. April 2021, 22:20

Du hast aber vor dem Einschalten den Jumper/Brücke wieder entfernt? Wie piept es denn beschreib mal den beep Code den es ausgibt bitte.

Dann zu den LED wenn Dein Board das oben beschriebene Z-170 Pro Gaming ist dann hat das laut Handbuch keine Diagnose LED sondern lediglich eine Power LED und 2 Effekt LED einmal mittig im Bereich der PCIe Slots die sogn. Modelname LED und einmal Links am Rand die Supreme FX LED ??!