

Nach Aktivierung von FileVault startet das System nicht mehr

Beitrag von „griven“ vom 21. April 2021, 13:28

Erstmal schön, dass der CMOS wieder bei Dir ist dann nicht schön, dass die DRAM LED weiterhin dauerhaft leuchtet...

ASUS sagt dazu das in dem Fall ein DRAM Fehler (in der Mehrzahl der Fälle sitzt der Speicher nicht richtig) vorliegt. Nimm mall alle Ram Module raus und setze erstmal nur eines wieder ein. Achte beim Einsetzen darauf das das Modul korrekt in der Fassung sitzt und die Nasen an beiden Enden der Fassung sicher verriegeln. Die Module gehen mitunter nur schwer in die Fassung hier muss man schon mal etwas Kraft (Druck) aufwenden, um sie richtig einzustecken. Neben dem Prozessor sind die RAM Module einer der neuralgischsten Punkte sitzen die nicht richtig kommt die Kiste nicht hoch oder zeigt diffuse Fehlerbilder.