

Kein Sound trotz Ausgabegerät

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 3. Mai 2021, 07:44

Mach mal ein NVRAM Reset oder (besser) wenn du OpenCore nutzt ResetSystem. Findest du unter Tools und musst das gegebenenfalls wenn es fehlt erst in das OpenCore Bootmenü einbauen.