

Kein Sound trotz Ausgabegerät

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 4. Mai 2021, 22:48

Hallo [spotter](#) ,

bei mir half Abschalten auch nicht. Eventuell verlierst du die NVRam Variablen beim Abschalten.

Kannst du gerne mal testen wenn du möchtest. Im Terminal das hier eingeben.

Code

1. `sudo nvram myvar=test`

Danach den Rechner neu starten. Mit folgendem Befehl sollte nach einem Neustart die Variable angezeigt werden.

Code

1. `nvram -p | grep -i myvar`

Wenn du jetzt denn Rechner anschaltest geht bei dir wahrscheinlich diese Variable verloren.