

Dual Monitor auf Elitedesk 800 G2 DM

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 26. Mai 2021, 11:58

Hier mal die angepasste USBMAP.kext. Und vielleicht hat bei dir irgendwas dazu geführt aufgrund der Bootargs. Der bezieht sich aber nicht auf Dual Monitor Systeme sondern auf Single Mon Betrieb. Meistens in Verbindung mit einer EGPU. Nicht der IGPU.

Ich vermute mal das bei dir der Eintrag fehlte die EGPU abzuschalten. Das kann nämlich auch über den Framebuffer Patch gesetzt werden. Ansonsten läuft die Ansteuerung der einzelnen Connectoren wie und in welcher Reihenfolge über den Framebuffer Patch. Ergänzt durch Bootargs wie igfxon etc.

Und nur in Verbindung mit Whatevergreen.