

## **In Arbeit** Acer Aspire E5 772 - Feintuning

**Beitrag von „Basti Wolf“ vom 31. Mai 2021, 15:34**

Sehr gut alles richtig gemacht. AppleHDA wird geladen. So jetzt kommt also der ALC255 zum Einsatz. Du schaust jetzt welche Layout ID für diesen zu benutzen ist das steht hier

Realtek	ALC255/ALC3234	layout 3, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 66, 71, 86, 99, 100
---------	----------------	---

und dann probierst du jetzt die einzelnen ID aus in dem du sie hier einträgst



die erste ID für deinen ALC wäre "3". Bei mir steht "alcid=13". Du musst das bei dir ändern in "alcid=3" dann speichern, Neustarten und testen. Klappt es mit dem Boot arg "alcid=3" nicht nimmst du die nächste id also die 11. Machst du solange bist eine geht.