

In Arbeit

Acer Aspire E5 772 - Feintuning

Beitrag von „grt“ vom 31. Mai 2021, 15:54

[Zitat von Pexa](#)

Sobald ich Strom abstecke geht es von 100% auf 97% herunter

dann funktioniert die akkuanzeige zumindest schon mal normal. was ist mit cpu-powermanagement? taktet die cpu rauf&runter?

für den airportitlwm.kext muss ggf. die originale io80211family.kext zum laden "gezwungen" werden. geht in der config im punkt "kernel" wenn ich mich recht erinnere.