

Anfrage zu Dell Latitude 5411 & 5511 aus dem HWC

Beitrag von „skavenger0816“ vom 2. Juni 2021, 23:06

Danke, ich habe den Wert "show picker" schonmal selbst gesetzt.

Er bootet jetzt und ich sehe das bootmenü

in der config zum picker unter "Misc" steht da noch ein wert 3 - der ist falsch und müsste 5000 sein.

Timeout habe ich auch auf 5 gesetzt.

boot mit ein paar Textzeilen mit kleinen Fehlern beim start

dann boot-Logo mit -balken und im letzten Drittel stockt er

es gibt den Initialisierungs-Ton (schwer zu beschreiben)

aber dann geht es nicht weiter

WLAN habe ich aktuell über einen USB-Dongel gelöst - funktioniert gut.

aber internes WLAN wäre natürlich schöner und cleaner