

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „a1k0n“ vom 4. Juni 2021, 17:16

@[JimSalabim](#)

Hast du ErP im Bios aktiviert und Strom über USB bei Rechner aus?

Vllt kommt s daher. Nur so ein Gedanke 😊