

Airplay Server über einen Raspberry PI > Screen mirroring

Beitrag von „Canyonwalker“ vom 18. Juni 2021, 02:02

Tolle Sache [anonymous_writer](#) , hab es gerade zusammen mit einem PI-Hole installiert.

Läuft grundsätzlich, habe allerdings merkbare Ruckeln und keiner Ton an einem per HDMI angeschlossenen Bildschirm.

Bezgl. Ton muss der sep. angeschlossen werden oder sollte es so laufen?

Wie stoppe ich denn den Server, wenn ich den Monitor für den PI mal benötige?