

# **BCM94360NG - braucht es einen NGFF / PCIe Adapter?**

**Beitrag von „Arkturus“ vom 18. Juni 2021, 19:47**

Dann musst Du USB neu patchen. BT läuft immer über USB.