

BCM94360NG - braucht es einen NGFF / PCIe Adapter?

Beitrag von „Arkturus“ vom 18. Juni 2021, 19:47

Dann musst Du USB neu patchen. BT läuft immer über USB.