

# **OpenCore startet funktionierende EFI nicht mehr - ist das Board hin ?**

**Beitrag von „taube111111“ vom 24. Juni 2021, 14:05**

Moooooooooooooment, wird da ohne Slide=X ein random Slide Wert erzeugt ?

Je nach Boot hatte ich mal 180 mal 224 oder 195, wenn er nicht fest via Bootarg definiert ist