

In Arbeit

Fujitsu P400 MT startet macOS nicht

Beitrag von „Max“ vom 15. Juli 2021, 16:21

Wie kann ich sleep zum laufen kriegen, immer wenn er aufwacht geht der Gehäuse Lüfter ganz schnell an und wieder aus und wieder an usw. Bild gibt es keins, muss ich die Connectors vom Display Mappen