

VT-d=On: PCI-e NIC funktionsuntüchtig mit 32GB RAM. NIC läuft jedoch mit 16GB RAM.

Beitrag von „seere“ vom 20. Juli 2021, 08:06

VTd brauchst du doch nur, wenn du ein PCI Device des Hosts direkt in die virtuelle Maschine durchreichen willst. Wenn du das nicht vorhast, dann kannst du es deaktivieren