

PC startet nur bei jedem 2. mal einschalten

Beitrag von „Raptortosh“ vom 23. Juli 2021, 12:48

Ist meistens aptiofix related. Hier wird Openruntime benutzt. Es befinden sich aber andere Kexte auch im other Ordner (und auch eine App, die da nicht hingehört!).

Du benutzt keinerlei ssdts, fakesmc obwohl virtualsmc besser wäre.

Hast du die efi selbst erstellt?