

PC startet nur bei jedem 2. mal einschalten

Beitrag von „Raptortosh“ vom 23. Juli 2021, 12:54

Nach welcher Anleitung?

Ich frage mich nämlich, wer schreibt, dass man eine App da rein tun sollte.

Dazu dann aber fakesmc löschen, smchelper unter Drivers löschen, und dann erst virtualsmc rein.