

PC startet nur bei jedem 2. mal einschalten

Beitrag von „Raptortosh“ vom 23. Juli 2021, 13:05

Teste es mal vom USB Stick.

Ohne acpi ist immer noch nicht gut.

Boote im verbose Mode.