

PC startet nur bei jedem 2. mal einschalten

Beitrag von „Raptortosh“ vom 23. Juli 2021, 13:10

Ssdts.

Boote mal verbose Mode (-v) dann sieht man mehr.