

PC startet nur bei jedem 2. mal einschalten

Beitrag von „Raptortosh“ vom 23. Juli 2021, 13:33

Warte mal... Hast du gerade nur die Fakesmc selbst gelöscht, die plugins aber nicht? Schaue ich mir die Efi an handy an, ist das immer blöd.

Bevor du eine neue Efi erstellst, entscheide welchen Bootloader du willst. [OpenCore EFI Bootloader](#)