

PC startet nur bei jedem 2. mal einschalten

Beitrag von „Raptortosh“ vom 24. Juli 2021, 15:01

Verbose Mode booten. Ansonsten kannst du es auch mal mit opencore versuchen.