

# PC startet nur bei jedem 2. mal einschalten

Beitrag von „werni0815“ vom 25. Juli 2021, 16:29

"Fixes: gfx0 to igpu und heci to imei entfernen": Erledigt.

"Grafik: Da du eine Intel gpu verwendest, benötigst du eigentlich eine Platform ID für diese."  
Und welche könnte das sein?

"Boote doch bitte mal im verbose Mode, und lade ein Foto hoch, wenn der PC nicht bootet!"  
Angehängt.