

PC startet nur bei jedem 2. mal einschalten

Beitrag von „grt“ vom 25. Juli 2021, 17:23

[Zitat von werni0815](#)

"Grafik: Da du eine Intel gpu verwendest, benötigst du eigentlich eine Platform ID für diese.": Und welche könnte das sein?

fürs erste könnte das reichen:

