

Asus Prime Z390A benötige ich die richtigen Bios Einstellungen und welcher Bootloader geht damit

Beitrag von „Nobody_iOS“ vom 26. Juli 2021, 13:22

Bei Opene Core komme ich nur 1/4 dann ist Schluß ohne einer Meldung

Von diesem Link [Asus Prime Z390-A](#)