

PC startet nur bei jedem 2. mal einschalten

Beitrag von „grt“ vom 26. Juli 2021, 14:21

teste mal die config im anhang. die originale aber nur umbenennen in "config-old.plist" (z.b.), nicht löschen.

den genericusbxhci.kext brauchst du definitiv?

und vielleicht wär intelmausi.kext besser geeignet, als der alte intele1000e.kext für das netzwerk.