

PC startet nur bei jedem 2. mal einschalten

Beitrag von „werni0815“ vom 27. Juli 2021, 07:49

Wenn ich den PC ganz normal ausschalte sprich runterfahre, und dann gleich wieder einschalte, fährt er ja ganz normal hoch.

Er fährt nur nicht bei einem Neustart wieder hoch.

Bei einem Update wird der PC ja auch neu gestartet und das klappt dann nicht.

Servus,

ich hab jetzt die config.plist getestet.

Normal einschalten geht. Bei einem Neustart kommt eine Endlosschleife.

Ich hab mal ein Bild und ein Video mit angehängt.

So, die "genericusbxhci.kext" hab ich jetzt mal raus genommen und die intelmausi.kext reingenommen.

hat sich zumindest beim Neustart nichts geändert.