

PC startet nur bei jedem 2. mal einschalten

Beitrag von „apfelnico“ vom 27. Juli 2021, 09:45

[werni0815](#)

Bitte Rechner starten. Wenn du im Clover-Menü angekommen bist, die Taste "F4" drücken. Danach Rechner weiter hochfahren und nun deinen aktuellen EFI-Ordner hier hochladen.

Hintergrund: Mit der Taste "F4" wurde Clover veranlasst, die komplette ACPI des Mainboards in "EFI\CLOVER\ACPI\origin" zu schreiben. Diese würde ich mir gern anschauen und gegebenenfalls eine passende (überarbeitete) "DSDT.aml" für dein System schreiben. Bei diesen alten Systemen geht das wunderbar und hilft deutlich. In deinen Screenshots sieht man etliche ACPI-Fehler, vorrangig USB (EHCx etc).