

PC startet nur bei jedem 2. mal einschalten

Beitrag von „apfelnico“ vom 27. Juli 2021, 12:50

[werni0815](#)

Probiere bitte mal den beigefügten EFI-Ordner. Dazu die versteckte [EFI-Partition mounten](#), den vorhandenen EFI-Ordner löschen (gern auf USB-Stick sichern) und den neuen EFI-Ordner einfügen.

Was wurde geändert?

DSDT überarbeitet und eingebunden, Patches aus der "config.plist" entfernt, "drivers" (UEFI) und "kexts" aktualisiert.

Bin gespannt ...