

PC startet nur bei jedem 2. mal einschalten

Beitrag von „werni0815“ vom 28. Juli 2021, 13:27

So, Ich habe nun versucht auf der 500GB Platte das update auf Big Sur zu installieren.

Das Update startet, läuft und startet den PC dann neu.

Clover Menü kommt und ich wähle die 500GB Platte aus.

Der PC fährt hoch und das Update startet erneut von vorne wie wenn es noch gar nicht gestartet wurde.

Was könnte das sein?

Ich hab auch schon über F12 die 2. Festplatte direkt gestartet. Keine Änderung.