

PC startet nur bei jedem 2. mal einschalten

Beitrag von „apfelnico“ vom 28. Juli 2021, 13:43

[werni0815](#)

Normal sollte nicht die Platte in Clover ausgewählt werden, sondern eine (temporäre) Partition sollte vorausgewählt sein. Damit geht es weiter.

In deiner "config.plist" kannst du unter "Boot" im Eintrag "Default Boot Volume" deine aktuelle Platte eintragen, nicht ""Last BootedVolume" . Dann brauchst du gar nix weiter im Clover-Menü auswählen, es sei denn, du möchtest eben ein anderes System starten. Somit sollte nach Ablauf des voreingestellten Counters (5 Sekunden) alles automatisiert geschehen.