

Dell Latitude Interner Lautsprecher Ausgang Option Fehlt

Beitrag von „grt“ vom 29. Juli 2021, 21:24

tja.... da scheint die layoutid in den deviceproperties jetzt doch zu funktionieren.

entweder du wirfst das bootarg alcid=?? raus, oder die device-property (die scheint vorrang vor dem bootarg zu haben, und lief bis vor kurzem aber nicht)

deviceproperty:

▼ DeviceProperties	Dictionary	(2 items)
▼ Add	Dictionary	(5 items)
▶ PciRoot(0x0)/Pci(0x1c,0x00)/P...	Dictionary	(4 items)
▶ PciRoot(0x0)/Pci(0x1c,0x02)/P...	Dictionary	(3 items)
▼ PciRoot(0x0)/Pci(0x1f,0x03)	Dictionary	(6 items)
AAPL,slot-name	String	Built-in
device_type	String	Audio Controller
hda-gfx	String	onboard-1
layout-id	Data	<15000000>
model	String	Realtek ALC256 High-Definition audio
name	String	audio
▶ PciRoot(0x0)/Pci(0x1f,0x06)	Dictionary	(3 items)
▶ PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)	Dictionary	(16 items)

die layout-id ist hexadezimal, 0x15 (<15000000> im screenshot) entspricht 21 im dezimalsystem. will heissen, du musst auch noch die jeweiligen ids aus dem screenshot oben ins hexadezimalsystem umrechnen. macht die rechner.app aber ohne dass du kopfrauchen kriegst.