

Apple Magic Mouse und Magic Tastatur laufen im OpenCanopy nicht

Beitrag von „Schnigge“ vom 25. August 2021, 10:45

Störstrahlung?

kann es eventuell am USB3 Stecker für den frontpanel liegen, wenn der nicht richtig gesteckt ist?

Es nervt einfach nur noch. Am USB-C ist eine externe Platte mit Videomaterial. Wenn ich dann mal 30 min sitze und etwas zusammenschneide, fängt die Maus an zu zicken. Die Festplatte kann ich dann schlecht abziehen.