

Piepen im Kopfhörer, wenn man die Maus bewegt.

Beitrag von „itisme“ vom 3. September 2021, 09:34

[Zitat von Cortablo](#)

kein Bass, Musik hörte sich danach an wie ein Instrumental

Das könnte auf ne Phasenverschiebung oder unsaubere Verkabelung oder Adaptierung (defekte Stecker, z.B. 6,3mm stereo auf 3,5mm stereo Adapter ist so ein typisches Beispiel, da gibt es so viel Schrott am Markt) deuten.