

Suche Hilfe für/mit Open Core

Beitrag von „kaneske“ vom 11. September 2021, 00:41

Mach mal dein BIOS auf Defaults, dann CFG-Lock Disabled, CSM OFF, Secure Boot OFF, IGPU Multimonitor Disabled, Serial Port Disabled, Resizeable Bar Disabled

ABER Above 4G Enabled!

Gruss

-bin mobil unterwegs kann keine Bilder dazu liefern, sorry-