

ASUS PRIME Z590-P OPENCORE - Probleme nach der Installation

Beitrag von „Hecatomb“ vom 30. September 2021, 19:30

Falls der sound nicht geht ändere in den boot Args die zahl 66 auf 69 und mache ein Neustart .

die Layout id kannst du unter Boot args setzen

UPDATE: deine CPU Grafik sollte nun gehen